easyfix ULTRA

Easy Fix Ultra Kennzeichenbefestigung

speziell für 3D Kennzeichen entwickelt

- Bohrlochfreie Montage
- Nahezu unsichtbare Befestigung
- Rückstandsfrei vom Fahrzeug ablösbar
- Diebstahlhemmender als herkömmliche Kennzeichenhalter

- TÜV-geprüft
- Extrem starker Halt bis über 300km/h
- Hochwertiger, stark haftender Pilzkopfklett

Wir wünschen dir viel Spaß mit den 3D Kennzeichen und deiner Kletthalterung. Beachte bitte die Montageanleitung auf der Rückseite dieser Karte und/oder schau dir unser Montagevideo online an.

3DKENNZEICHEN
www.3d-kennzeichen.de

Videoanleitung

MONTAGEANLEITUNG
EASY FIX ULTRA KENNZEICHENKLETT

Bitte Montageanleitung sorgfältig beachten – nur so ist eine optimale Befestigung gewährleistet.

1. Vorbereitung & Reinigung

Die Rückseite des 3D Kennzeichens sowie Befestigungsfläche am Fahrzeug gründlich reinigen (Wasser & etwas Spülmittel, bei Öl/ Fett: Waschbenzin). Oberfläche muss trocken, staub- & fettfrei sein. EASY FIX ULTRA Klettsystem bei Raumtemperatur verarbeiten. Optimale Verarbeitungstemperatur: ca. 20°C. Im Winter Stoßstange unbedingt vorwärmen.

Wichtig: Das Klett darf ausschließlich auf glatten, lackierten oder folierten Flächen angebracht werden.

Die Haftung auf Kunststoffadaptern oder Kunststoffstoßstangen ohne Lackierung/Folierung ist nicht gewährleistet.

Tipp:
Rückseite des Kennzeichens mit beiliegendem Alkoholtuch reinigen.

2. Flausch auf dem Kennzeichen anbringen

Die Schutzfolie des weichen EASY FIX ULTRA Flauschstücks abziehen, den Flausch auf die Rückseite des 3D Kennzeichens auflegen und kräftig andrücken, besonders um die Nietrückstände. (Produktionsbedingte Unebenheiten durch Nietrückstände beeinträchtigen die Haftung übrigens nicht.)

Achtung:
Die DIN-Nummer auf der Rückseite des Kennzeichens muss sichtbar bleiben. Der Flausch besitzt hierfür eine Aussparung. Ist die Nummer nicht sichtbar, kann die Zulassung verweigert werden.

3. Klett auf dem Fahrzeug anbringen

Schutzfolie des rauen EASY FIX ULTRA Klettstreifens abziehen. Klett direkt auf die Stoßstange kleben, glatt streichen. Bohrlöcher können überklebt werden.

Wartezeit vor dem Zusammenfügen: Eine Belastung der Verklebung ist frühestens nach 30 Minuten, besser jedoch erst nach mindestens zwei Stunden zu empfehlen – daher das Zusammenführen von Klett und Flausch erst nach dieser Zeit durchführen.

Zusatz-Tipp (für beide Komponenten): Kurze Wärmeeinwirkung (z.B. ca. zwei Minuten mit dem Haartrockner bei 50–70 °C) kann die Klebeverbindung zusätzlich verbessern.

4. und 5. Kennzeichen montieren

3D Kennzeichen mit Flausch ohne Kontakt zum Klett ausrichten. Bei korrekter Position fest andrücken, sodass sich Klett und Flausch verbinden. Fertig!

Sofortkontakt beachten:
Schon geringer Flächenkontakt verbindet Klett & Flausch dauerhaft. Ein Trennen ist nur mit Werkzeug (z. B. Schaber, Lineal, Angelschnur) möglich. Nach dem Trennen sind beide Komponenten weiterverwendbar.

Wichtige Hinweise:

Klett und Flausch dürfen nicht vertauscht werden. Dieses Montageset ist ausschließlich für 3D Kennzeichen aus Kunststoff geeignet. Keine Gewährleistung für die Haltbarkeit auf Alu-Kennzeichen.

Klett & Flausch sind frei kürzbar und können mit einer handelsüblichen Schere an die Kennzeichenlänge angepasst werden.

3D KENNZEICHEN
www.3d-kennzeichen.de